



## NOTICE BALANCE MODÈLE

# TNC

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 ALLÉE DES EPINETTES ZI NORD 77200 TORCY - TEL : 01 60 05 90 35 - MAIL : CONTACT@PMCMILLIOT.FR



# Balance TNC

## Balance compteuse



**Notice**

**PMC MILLIOT**

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

# SOMMAIRE

<b>SECTION 1 CARACTERISTIQUES</b> .....	1
<b>SECTION 2 INSTALLATION</b> .....	1
<b>SECTION 3 FONCTION DES TOUCHES</b> .....	2
<b>SECTION 4 OPERATIONS</b> .....	2
4. 1. Réglage du poids de pièces .....	2
4. 2. Réglage du nombre de pièces .....	2
4. 3. Contrôle de pesée .....	3
4. 3. Cumul .....	3
4. 3. Réglage du rétro-éclairage .....	3
<b>SECTION 5 BATTERIE</b> .....	3

**PMC MILLIOT**

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

## 1. CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	0°C - 40°C
Batterie	Batterie interne rechargeable
Affichage	Affichage numérique à cristaux liquides (LCD) à 6 chiffres
Taille du plateau	230 x 290 mm
Dimensions (L x p x h)	300 x 340 x 85 mm
Poids net	3,6 kg
Fonctions	Pesage, comptage de pièces, contrôle de pesée

## 2. INSTALLATION

- La balance est vendue avec un plateau.
- Placer le plateau dans les trous sur le haut du boîtier.
- Ne pas appuyer trop fort car cela pourrait endommager le capteur qui se trouve à l'intérieur.
- Mettre au bon niveau la balance en ajustant les quatre pieds. La balance doit être ajustée de telle sorte que la bulle de niveau soit au centre et que la balance soit soutenue par les quatre pieds.
- L'interrupteur externe de la balance est situé sous la balance à droite de l'écran.

**PMC MILLIOT**

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

### 3. FONCTION DES TOUCHES

<b>SMPL</b>	Régler et confirmer la quantité
<b>QTY PST</b>	Pré-régler la quantité d'alerte
<b>M+</b>	Cumuler le poids
<b>UNIT W.T</b>	Régler et confirmer le poids unitaire
<b>PST CE</b>	Annuler la valeur d'alarme pré-réglée
<b>CE</b>	Effacer les données entrées
<b>MC</b>	Effacer le poids total cumulé
<b>0-9</b>	Touches numériques
<b>ZERO</b>	Remettre à zéro si le poids affiché est inférieur à 2 % du Max
<b>TARE</b>	Soustraire le poids affiché

### 5. OPÉRATIONS

#### 5.1 REGLAGE DU POIDS DE PIÈCES

Si vous connaissez le poids unitaire des pièces à compter, vous pouvez le saisir à l'aide des touches numériques et appuyer sur la touche « UNIT W.T ».

Poser les pièces sur le plateau : le nombre de pièces s'affiche.

#### 5.2 REGLAGE DU NOMBRE DE PIÈCES

Poser sur le plateau un échantillon des pièces à compter, saisir le nombre de pièces à l'aide des touches numériques et appuyer sur « SMPL » : le poids unitaire d'une pièce s'affiche sur l'écran « UNIT WEIGHT ».

Poser sur le plateau les pièces à compter : le nombre de pièces s'affiche sur l'écran « TOTAL COUNT ».

**PMC MILLIOT**

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

### 5.3 CONTRÔLE DE PESEE

Le contrôle de pesée est un mode qui permet de faire sonner une alarme quand le poids sur la balance est en dehors de valeurs limites définies.

- Saisir le nombre de pièces minimum à l'aide des touches numériques puis appuyer sur la touche « QTY PST ».
- Saisir le nombre de pièces maximum à l'aide du clavier puis appuyer sur la touche « QTY PST ».
- Eteindre puis rallumer la balance.
- Pour annuler l'alarme, appuyer sur « PST CE ».

### 5.4 CUMUL

En mode comptage, appuyer sur M+ pour cumuler : pendant quelques secondes, l'écran « WEIGHT » affiche le nombre de cumuls et l'écran « UNIT WEIGHT » affiche le total cumulé.

Pour effacer de la mémoire les valeurs cumulées, appuyer sur MC.

### 5.5 REGLAGE DU RETRO-ECLAIRAGE

Allumer la balance et appuyer sur la touche 1 pendant le cycle d'auto-contrôle.

Il y a 3 options de rétro-éclairage :

AUTO : le rétro-éclairage s'allume quand le poids est supérieur à 5 divisions

ON : le rétro-éclairage est allumé en permanence

OFF : le rétro-éclairage est éteint en permanence

Appuyer sur TARE pour changer et sur ZERO pour valider.

## 6. BATTERIE

Quand le symbole  apparaît à l'écran, la batterie a besoin d'être rechargée pendant 12 heures.

**PMC MILLIOT**

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)