



NOTICE BALANCE MODÈLE

WS

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 ALLÉE DES EPINETTES ZI NORD 77200 TORCY - TEL : 01 60 05 90 35 - MAIL : CONTACT@PMCMILLIOT.FR



Balance WS

Balance inox homologuée



Notice

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pccmilliot.fr

SOMMAIRE

| | |
|--|---|
| SECTION 1 DESCRIPTION DES TOUCHES | 1 |
| SECTION 2 UTILISATION | 2 |
| 2. 1. Préparation | 2 |
| 2. 2. Fonctionnement | 2 |
| 2. 2. 1. Pesage simple | 2 |
| 2. 2. 2. Pesage avec tare | 2 |
| 2. 3. Recommandation | 2 |
| 2. 3. 1. Surcharge | 2 |
| 2. 3. 2. Opérations sur la batterie | 2 |

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

1 DESCRIPTION DES TOUCHES

ON/OFF: allumer/éteindre

TARE: appuyer sur cette touche pour tarer

ZERO: remettre à zéro

Appuyer sur TARE et ZERO simultanément pour changer d'unité de pesage (kg / g)

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

2 UTILISATION

2.1 Préparation

Appuyer sur ON/OFF et attendre le cycle de démarrage de la balance.
L'afficheur doit alors indiquer 0. Sinon, appuyer sur la touche ZERO.

L'unité de pesage est pré-programmée en kg.
Appuyer sur les touches TARE et ZERO pour changer l'unité en lb.

2.2 Fonctionnement

a) Pesage simple

Poser une charge sur la balance.
Attendre l'apparition de l'indicateur de stabilité avant de relever la valeur affichée.

b) Pesage avec tare

- placer un récipient sur le plateau de la balance
- appuyer sur TARE, l'affichage du poids revient ainsi à 0
- le voyant NET s'affiche, indiquant la déduction d'une tare

Il est possible d'effectuer plusieurs tares.
Pour annuler la tare, appuyer sur la touche TARE une fois le plateau vidé.

2.3 Recommandations

a) Surcharge

Si l'afficheur indique '- - OL - -', cela signifie que la limite d'indication est atteinte. Le poids déposé sur le plateau excède la capacité de la balance. Dans ce cas, vider immédiatement le plateau, il y a risque de dégradation de la balance.

b) Opérations sur la batterie

Lorsque l'indicateur de batterie faible s'allume, brancher le transformateur fourni pour recharger la batterie. L'indicateur de recharge s'allume pendant les opérations.

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des épinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

- 2 -