

NOTICE D'UTILISATION BAL3001

Branchez la balance, interrupteur en position ON
Attendre que la balance affiche 0

TARAGE

1) Posez le bac vide sur le plateau

Appuyez sur la touche  la balance affiche 0
TARE

2) Poser un nombre de pièces d'échantillon sur le plateau (ex : 10, 20, 30 ...)

Appuyez sur  la balance indiquera une quantité de pièces.
MODE

Appuyez sur  le chiffre 100 clignotera
PCS

choisir avec la touche  le nombre de pièces d'échantillon désiré
ZERO

ex : 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ou 10, et appuyer sur  pour valider
PCS

Remplir le bac de pièces à compter

Pour un nouvel échantillonnage, appuyer sur la touche  pour revenir
UNIT
au mode de pesée normal.